

**Handbücher +** — Benutzerhandbücher vereinfacht.



## Cloer 4890 Wasserkocher Bedienungsanleitung

[Heim](#) » [schließen](#) » Cloer 4890 Wasserkocher Bedienungsanleitung 

**cloer 4890 Wasserkocher**





## Inhalt

- 1 **Übersicht**
- 2 **Grundlegende Sicherheitshinweise**
- 3 **Vorbereitung zur Verwendung**
- 4 **Vor der ersten Inbetriebnahme**
- 5 **Sicherheitshinweise zur Nutzung des Kontaktfußes / Wasserkochers**
- 6 **Betrieb**
- 7 **Überhitzungsschutzgerät**
- 8 **Reinigung**
- 9 **Pflege**
- 10 **Entkalken**
- 11 **Problem / Ursache / Lösung**
- 12 **Umweltfreundliche Entsorgung**
- 13 **Kundendienst**
- 14 **Garantiebedingungen**
- 15 **Dokumente / Ressourcen**
  - 15.1 **Verweise**
- 16 **Verwandte Artikel**

## Übersicht



## Grundlegende Sicherheitshinweise

- Dieses Elektrogerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und für die Verwendung in:
  - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
  - in Bauernhäusern
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
  - in Bed & Breakfast-Umgebungen.

- Lassen Sie Reparaturen an Cloer Elektrogeräten nur von autorisierten Cloer Fachhändlern oder vom Cloer Kundendienst durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Außerdem erlöschen dadurch Ihre Gewährleistungsansprüche.

- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Überprüfen Sie, ob die Netzvoltage auf dem Typenschild entspricht dem Ihres Stromnetzes.
- Bei Beschädigung des Steckers muss dieser unbedingt durch einen autorisierten Cloer Fachhändler oder den Cloer Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



- Netzstecker aus der Steckdose ziehen
  - bei einem Defekt.
  - wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
  - vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie nur am Stecker, niemals am Zuleitungskabel.



- Ziehen Sie das Zuleitungskabel nicht zu fest an, da sonst die Gefahr besteht, dass das Gerät umkippt.
- Ziehen Sie das Zuleitungskabel nicht über scharfe Kanten.



- Das Zuleitungskabel nicht zum Tragen verwenden und vor Hitze (Kochplatte/offene Flamme) schützen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen.



- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.



- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Benutzung des Geräts.



- Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit (Spritzwasser/Regen).
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.





- Dieses Gerät sollte nicht über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Gerät nicht in Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser reinigen!

**Lieber Kunde**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Wasserkocher.



Ihre Firma Cloer

**Vorbereitung zur Verwendung**

- Entfernen Sie alle Verpackungselemente und Etiketten, jedoch nicht das Typenschild.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine trockene, ebene und rutschfeste Fläche.



## Vor der ersten Inbetriebnahme

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Das Wasser vom ersten Kochvorgang ausschütteln.

## Sicherheitshinweise zur Nutzung des Kontaktfußes / Wasserkochers

- Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die MAX-Markierung (= 1,2 Liter) hinaus mit Wasser. Überkochendes Wasser kann zu Verbrühungen führen.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem Befüllen mit Wasser immer vom Kontaktsockel.
- Dieser Wasserkocher darf ausschließlich zum Erhitzen von Wasser verwendet werden.
- Benutzen Sie den Wasserkocher ausschließlich mit dem mitgelieferten Kontaktsockel.
- Stellen Sie vor dem Betrieb der Maschine sicher, dass die Kontaktbasis trocken ist.
- Bitte achten Sie darauf, dass niemals Wasser auf die Kontaktbasis verschüttet wird.
- Sollte versehentlich Wasser auf die Kontaktbasis verschüttet worden sein, gehen Sie wie folgt vor:
  - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  - Trocknen Sie die Kontaktfläche mit einem saugfähigen, trockenen Küchentuch.
  - Trocknen Sie die Oberfläche unter der Kontaktbasis.
  - Stecken Sie das Gerät erneut in die Steckdose.
- **Betreiben Sie den Wasserkocher nie ohne geschlossenen Deckel und ohne Kalkfilter, da das Gerät dann bei kochendem Wasser nicht automatisch abschaltet.**



### VORSICHT!

Die Oberfläche ist während des Betriebs heiß. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an.

## Betrieb

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Kontaktsockel ab.
- Öffnen Sie den Deckel des abnehmbaren Wasserkochers, indem Sie die Öffnungstaste drücken.
- **NOTIZ:** Zu Ihrer Sicherheit ist der Deckel mit einer Verriegelung ausgestattet. Sollte der Wasserkocher während des Gebrauchs versehentlich umkippen, lässt sich der Deckel nicht öffnen. Dies verringert die Gefahr, sich durch verschüttetes Wasser zu verbrühen.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser.
- Schließen Sie den Deckel manuell.
- **MACHEN SICHER** Füllen Sie kein Wasser über die MAX-Markierung an der Innenseite des Topfes hinaus.
- Stellen Sie den Wasserkocher an beliebiger Stelle auf den Kontaktsockel. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Zum Einschalten drücken Sie den EIN/AUS-Schalter an der Unterseite des Griffs. Der Schalter rastet ein und die Steuerung lamp leuchtet.
- Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab und die Steuerung lamp erlischt.
- Sie können den Kochvorgang jederzeit durch Hochdrücken des EIN-/AUS-Schalters unterbrechen.
- Zum Ausgießen des Wassers heben Sie den Wasserkocher vom Kontaktsockel.
- **WICHTIG:** Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Wasserkocher vom Kontaktsockel nehmen.





## Überhitzungsschutzgerät

Der Wasserkocher ist mit einem doppelt wirkenden Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollten Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser oder bei zu niedrigem Wasserstand betreiben und das Wasser beim Kochen verdampfen, schaltet sich das Gerät zu Ihrer Sicherheit automatisch ab. Warten Sie einen Moment, füllen Sie kaltes Wasser ein und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

## Reinigung

- **VORSICHT:** Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden! Reinigen Sie den Wasserkocher nicht mit stark scheuernden Reinigungsmitteln. Diese könnten das Gerät zerkratzen.
- Reinigen Sie stark verschmutzte Geräte entweder mit lauwarmem Wasser oder mit einem Edelstahlreiniger.
- Wenn ein Edelstahlreiniger verwendet wird, achten Sie darauf, dass dieser nicht aggressiv ist und weder Chlor noch Säuren enthält.
- Reinigen Sie den Kalkfilter des Wasserkochers regelmäßig. Zum Herausnehmen drücken Sie den oberen Rand des Filters nach unten und entriegeln ihn.

## Pflege

- Für kleinere Reinigungsarbeiten (Wasserflecken, leichte Fingerabdrücke etc.) verwenden Sie ein spezielles Edelstahlpflegemittel.
- **VORSICHT:** Nur für den Außenbereich verwenden! Nicht auf Oberflächen anwenden, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. (innen)

## Entkalken

- Bei hartem Wasser sollte der Wasserkocher regelmäßig (je nach Wasserhärte ca. alle 2 – 3 Wochen) entkalkt werden.
- Benutzen Sie ein handelsübliches flüssiges Entkalkungsmittel (keine chemischen Entkalker verwenden) und beachten Sie die Hinweise des Herstellers.
- Tipp: Leichte Kalkablagerungen lassen sich auch mit einer Mischung aus 5 bis 6 Esslöffeln Essig auf 0.5 l Wasser entfernen.

### Beim Entkalken der Maschine beachten Sie bitte folgendes:

- Gießen Sie zunächst kaltes Wasser in den Wasserkocher (falls der Entkalker zu stark schäumt, verwenden Sie nur 0.5 l Wasser).

- Kurz aufkochen.
- Geben Sie nun den Entkalker hinzu und lassen Sie das Gerät eine Weile stehen.
- **VORSICHT:** Bringen Sie diese Mischung nicht zum Kochen.
- Nach dem Entkalken die Kanne zweimal mit klarem Wasser ausspülen.
- Reinigen Sie den Wasserkocher nicht mit stark scheuernden Reinigungsmitteln. Diese könnten das Gerät zerkratzen.
- **Notiz:** Regelmäßiges Entkalken Ihres Wasserkochers reduziert den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Der Kalkgehalt des Wassers ist regional unterschiedlich. Informationen zur Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wasserwerk oder Versorger.
- **Bei Funktionsstörungen durch Kalkablagerungen erlischt die Garantie!**

• • •

### Problem / Ursache / Lösung

| Problem  | Mögliche Ursache                     | Lösung   |
|--|--------------------------------------|--|
| Wasser sprudelt im Wasserkocher über                             | Es wurde zu viel Wasser hinzugefügt  | Weniger Wasser zugeben, die MAX-Markierung (= 1,2 Liter) nicht überschreiten |
| Der Wasserkocher macht während des Betriebs laute Geräusche oder | Zu starke Verkalkung im Wasserkocher | Den Wasserkocher entkalken   |
| Am Boden des Wasserkochers bilden sich weiße Flecken             | Zu starke Verkalkung im Wasserkocher | Den Wasserkocher entkalken   |

### Umweltfreundliche Entsorgung



Für den Transport unserer Geräte verwenden wir ausschließlich umweltfreundliche Verpackungen. Karton-/Papier- und Kunststoffverpackungen führen Sie bitte einer fachgerechten Wiederverwertung zu.



**ACHTUNG! Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.**

Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe. Wenn ein Gerät ausgedient hat, geben Sie es bitte bei einer anerkannten Recyclingstelle ab. Informationen zum Recycling von Elektrogeräten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

### Kundendienst

Sollte Ihr Cloer Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Cloer Händler oder den Cloer Kundendienst. Cloer Elektrogeräte entsprechen den aktuellen EG-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

### Garantiebedingungen

Cloer gewährt Ihnen, **dem privaten Endverbraucher eine eingeschränkte Herstellergarantie**. Bei sorgfältiger Behandlung und Einhaltung der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise verpflichten wir uns, das Gerät kostenlos zu ersetzen, sofern es Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Die Reparatur erfolgt durch Reparatur oder Austausch defekter Teile. Ersetzte Teile werden Eigentum von Cloer. Alle weitergehenden Ansprüche jeglicher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren gemäß den geltenden nationalen Gesetzen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt **2 Jahre** ab dem Datum, an dem das Produkt zum ersten Mal von einem Endverbraucher gekauft wurde. Durch den späteren Verkauf, die Reparatur oder den Austausch des Produkts wird die Garantiezeit nicht verlängert, neu begonnen oder in sonstiger Weise beeinträchtigt. Diese Garantie wird von Ihrem Händler an Sie weitergegeben. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Cloer-Importeur in Ihrem Land. Die Adresse und Telefonnummer finden Sie auf unserer webSeite unter <http://www.cloer.de> oder senden Sie eine E-Mail an [service-de@cloer.de](mailto:service-de@cloer.de)

Als Nachweis für den Garantieanspruch müssen Sie das Original vorlegen **Verkäufe Quittung** mit Datum von Kaufbeleg und die Adresse des Händlers. Ohne Kaufbeleg wird die Reparatur ohne Nachfrage auf Ihre Kosten durchgeführt.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die entstehen durch

- fehlerhafte Verwendung,
- natürliche Abnutzung,
- äußere Einflüsse (z. B. Transportschäden, Stöße, Erschütterungen, Hitze, Säuren etc.),
- unzureichende Entkalkung \*
- oder ungeeignetes Zubehör.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät

- gewerblich genutzt wird,
- unbefugt geöffnet oder verändert wird
- oder wenn nicht autorisierte Reparaturen versucht werden.


Außerdem gilt die Garantie nicht für Verbrauchsmaterialien.

\* Wasserkocher / Kaffeemaschine / Teekanne



# cloer

## Dokumente / Ressourcen

|   |  |
|---|--|
|  <p>The image shows the Cloer logo at the top left. Below it is a photograph of a silver electric kettle. To the right of the kettle is a small circular icon with a globe, likely representing a language or region selector. Below the kettle image, there is small text: 'Bedienungsanleitung', 'Wasserkocher', '4890', '4891', '4890', 'Wasserkocher', 'Wasserkocher'.</p> | <p><a href="#">cloer 4890 Wasserkocher</a> [pdf] Bedienungsanleitung<br/>4890, 4891, 4890 Wasserkocher, 4890, Wasserkocher, Wasserkocher</p> |
|---|--|

## Verweise

- [Bedienungsanleitung](#)









**Handbücher + Datenschutzrichtlinie**

Das webDie Website ist eine unabhängige Publikation und steht weder in Verbindung mit einem der Markeninhaber noch wird sie von diesen unterstützt. Die Wortmarke und Logos „Bluetooth®“ sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Wortmarke und Logos „Wi-Fi®“ sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance. Jegliche Verwendung dieser Marken auf dieser Website webDie Website impliziert keinerlei Zugehörigkeit oder Billigung.

