


C

bifinett



① **Edelstahl Wasserkocher mit
Thermostat KH 2210**
Bedienungsanleitung





Edelstahl Wasserkocher mit Thermostat KH 2210

Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch oder für die Verwendung im Freien geeignet.
- Der Wasserkocher ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser geeignet und darf nicht zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten benutzt werden.

Gerätebeschreibung

- ① Schütte
- ② Entriegelungsknopf
- ③ Indikationslampe
- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Füllstandsanzeige
- ⑥ Temperaturregler
- ⑦ Basisstation
- ⑧ Kessel

Technische Daten

Spannung:	230V / 50Hz
Leistung:	2200 Watt
Inhalt:	1,7 Liter

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Wasserkocher nur für seinen vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanleitung.

⚠ Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation mit den elektrischen Anschlüssen niemals mit Wasser in Berührung kommt! Lassen Sie den Sockel erst vollständig trocknen, wenn er mal versehentlich feucht geworden ist.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, lassen Sie diese erst durch den Kundendienst ersetzen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden (siehe „Garantie & Service“).
- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. Ausschalten alleine genügt nicht, weil noch immer Netzspannung im Gerät anliegt, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Benutzen Sie das Gerät nur dann, wenn die örtliche Netzspannung mit der Nennspannung des Gerätes (230 V bei 50 Hz) übereinstimmt.

⚠ Brandgefahr! / Verletzungsgefahr!

- Erhitzen Sie Wasser immer nur bei geschlossenem Deckel, andernfalls funktioniert die Abschaltautomatik nicht. Kochendes Wasser kann dann über den Rand herausspritzen.
- Es können heiße Dampfschwaden entweichen, auch ist der Wasserkocher im Betrieb sehr heiß. Tragen Sie daher besser Topf-Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und senkrecht steht, bevor Sie dieses einschalten. Kochendes Wasser kann ein unstabil stehendes Gerät zum Umstürzen bringen.

bifinett KH 2210

- Lassen Sie ein Hitze erzeugendes Gerät niemals unbeaufsichtigt!
- Lassen Sie nicht Kinder und gebrechliche Personen damit unbeaufsichtigt hantieren – weil diese mögliche Gefahren vielleicht nicht immer richtig einschätzen können.

So vermeiden Sie Schäden am Gerät

- Nutzen Sie den Kessel **8** nur in der dazugehörigen Basisstation **7**. Verwenden Sie die Basisstation **7** für keine anderen Zwecke.
- Setzen Sie die Basisstation **7** keiner Feuchtigkeit aus und schützen Sie sie vor Spritzern.
- Trennen Sie den Kessel **8** während des Betriebszustandes niemals von der Basisstation **7**. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus.
- Eine unsachgemäße Benutzung oder Handhabung des Gerätes führt zu Störungen am Gerät und Verletzungen des Benutzers.
- Für Schäden, die auf eine unsachgemäße Nutzung oder falsche Bedienung zurückzuführen sind, wird keine Haftung übernommen.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial!
2. Säubern Sie den Kessel **8**, indem Sie Wasser einfüllen und es zum Kochen bringen (Siehe „Wasser aufkochen“). Schütten Sie das Wasser weg und wiederholen Sie den Vorgang.

Bedienen

1. Ziehen Sie das Kabel nur so weit wie nötig heraus. Ziehen Sie es durch die Öffnung in der Basisstation **7** und stecken Sie den Stecker in eine passende Steckdose.
2. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie die gewünschte Menge Wasser ein. Beachten Sie dabei die Füllstandsanzeige **5** des Gerätes. Befüllen Sie den Kessel **8**...
 - mindestens bis zur MIN-Marke, damit der Wasserkocher nicht überhitzt.
 - maximal bis zur MAX-Marke, damit kein kochendes Wasser heraus schwappt.
3. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie das Gerät auf die Basisstation **7**. Das Gerät kann nur eingeschaltet werden, wenn es sich auf der Basisstation befindet.
4. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter **4** auf „“-Position. Das Gerät beginnt seinen Betrieb, die Indikationslampe **3** leuchtet auf.
5. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Ein/Aus-Schalter **4** springt automatisch auf „O“-Position, die Indikationslampe **3** erlischt.
6. Wenn Sie den Kochvorgang stoppen oder unterbrechen wollen, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter **4** einfach auf „O“-Position. Sie können den Kochvorgang fortsetzen, allerdings müssen Sie 20 Sekunden warten, bis sich das Heizelement abgekühlt hat. Danach können Sie das Gerät wieder einschalten.

Drücken Sie während der Abkühlphase nicht den Ein/Aus-Schalter ④, da dies eine Beschädigung des Gerätes zur Folge haben kann.

7. Mit dem Temperaturregler ⑥ können Sie die gewünschte Wassertemperatur einstellen. Um das Wasser zum Kochen zu bringen, müssen Sie den Temperaturregler auf die Stufe MAX stellen.
8. Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes den Stecker aus der Steckdose, um eine versehentliche Inbetriebnahme auszuschließen.

Hinweis: Das Gerät hat eine Sicherheitsvorrichtung. Diese schaltet das Heizelement aus, wenn das Gerät im Leerzustand unbeabsichtigt eingeschaltet wird oder es trocken kocht. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vollständig abkühlen, bevor Sie erneut Wasser einfüllen.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Deckel nicht öffnen, wenn das Wasser kocht oder sehr heiß ist. Es besteht sonst Verletzungsgefahr.

Reinigen

- ① Bitte beachten Sie hierbei auch die Sicherheitshinweise.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Basisstation ⑦ reinigen. Lassen Sie den Kessel ⑧ vollständig abkühlen.

- Säubern Sie die Außenseite des Kessels und die Basisstation mit einem weichen, trockenen Tuch. Benutzen Sie keine scheuernden Materialien.
- Entkalken Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen. Benutzen Sie dazu im Fachhandel erhältliche Entkalkungsmittel.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie & Service

Die Garantiebedingungen und die Serviceanschrift entnehmen Sie bitte dem Beiblatt Garantie.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com